

SPOT SMART TERMOSZTÁT

FELHASZNÁLÓI ÉS TELEPÍTŐI ÚTMUTATÓ



CE

HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. ST 03 C 1451 - 01

Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el az útmutatót, mert a benne foglaltak betartása elengedhetetlen a termosztát biztonságos üzemeltetéséhez.



FIGYELEM: Jelen használati útmutató a szobatermosztát részét képezi. A kivitelezőnek a beépítést követően át kell adnia az útmutatót a felhasználónak. Kérjük a használati útmutatót megőrizni, és az ingatlan esetleges értékesítését követően az új tulajdonosnak átadni. A telepítést követően az üzembehelyező szakszervizesnek ismertetnie kell a működtetését. Az útmutatóban foglaltaktól eltérő alkalmazás nem megengedett. A telepítési és karbantartási munkákat csak a Fondítal szakképzett szervizese végezheti el. A gyártó nem vállal felelősséget az itt leírtak be nem tartásából eredő személyi- és/vagy vagyoni károkért. A gyártó fenntartja a jogot a szükségesnek és hasznosnak itélt módosítások előzetes értesítés nélküli elvégzésére.



VESZÉLY: Ellenőrzés, karbantartás vagy javítás előtt áramtalanítsa a rendszert.



VESZÉLY: Ne végezzen olyan műveleteket, amelyek a termosztát telepítési helyének megváltoztatását eredményezi.



VESZÉLY: A termosztátot csak lakásokban, házakban vagy ezekhez hasonló épületekben, létesítményekben alkalmazza.



VESZÉLY: A termosztát tisztítása során ne használjon rovarölő szereket, oldószereket vagy maró hatású, agresszív tisztítószereket.



FIGYELEM: A termosztátot nem használhatják 8 évesnél fiatalabb gyerekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi, illetve mentális képességű személyek, továbbá az üzemeltetéssel kapcsolatos ismeretekkel nem rendelkezők. Gyermekek csak abban az esetben működtetheti, tisztíthatják, ha azt a felnőttek felügyelik vagy erre előzetes engedélyt kaptak tőlük.



FIGYELMEZTETÉS (ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS): Amennyiben a termosztát élettartamának végéhez ért, az elektromos berendezésekre vonatkozó hulladékkezelési, hulladékhasznosítási előírásoknak megfelelően kell bánni vele. Feszültségmentesítést követően kell a hulladékkezelőnek átadni. Amennyiben ezen eljárással kapcsolatban kérdései lennének, kérjük, forduljon a termék forgalmazójához vagy a területileg illetékes hulladékkezelő vállalathoz.

A TERMOSZTÁT JELLEMZŐI										
Befoglaló méretek	átmérő: 70mm, mélység: 35mm									
Szín	fehér burkolat különböző színű gumigyűrűkkel									
Vezeték nélküli kapcsolat	Bluetooth 4.1 BLE									
A termosztát és a Gateway távolsága	Maximum 15 m (30 m nyílt terepen)									
Mérési tartomány	0°C - 40°C									
Mérési pontosság	+/- 0.1 K									
Állítható hőmérséklet-érték	5 °C - 30 °C									
Hőmérséklet-állítás fokozata	0.5 K									
Tápellátás	2 db 1.5 V AAA alkáli elem (nem újratölthető). Az elem élettartama kb. 2 év *									
Falra történő rögzítés módja	Tiplik és csavarok segítségével a termosztát rögzítőpontjainál									

GATEWAY / RÁDIÓFREKVENC	IÁS JEL KARAKTERISZTIKÁJA
Tápellátás	230 Vac + 10 % -15 %
Frekvencia	50/60Hz
Relé száraz kontaktusa (gateway relénél)	230Vac 0.5A cos phi 1max
Relé kontakt (rádiós relénél)	230Vac 10A cos phi 1max
Kommunikáció a gázkazánnal (gateway esetében)	vezetékes bus kapcsolat
Wi-Fi kommunikáció	802.11 b/g/n (2.4Ghz)
Bluetooth kommunikáció	4.1 BLE
Üzemi hőmérséklet	0 ÷ +40 °C
Raktározási, tárolási hőmérséklet	-10 ÷ +50 °C

* számított érték normál üzemeltetés mellett 16 °C és 27 °C környezeti hőmérséklet között.

A TERMOSZTÁT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Általános ismertető



	JEI	_MAGYARÁZAT
1	-	hibakijelzés
2	-	időjárás
3	-	kazánégő állapota: ki/be
4	1111	fűtési igény kérése
4	4.	HMV-igény kérése
5	ľ	szervízmenü
5	IIII)	elem töltöttsége 100 %
5	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	elem töltöttsége 75 %
5	Ē	elem töltöttsége 50 %

JELMAGYARÁZAT							
5		elem töltöttsége 25 %					
5	Þ	az elem lemerült					
6	*	a termosztát kézi üzemmódban működik					
6	السار ا	heti időprogram aktív					
6	L	heti időprogram részlegesen aktív					
7-9	1111 + 🐴	téli üzemmód					
7-9	.J.	nyári üzemmód					
8	-	KI					
11	-	beállított hőmérséklet					
12	-	aktuális hőmérséklet					

Navigációs lehetőségek



A kívánt belső hőmérséklet beállítása



A heti időprogram beállítása











Üzemmódok



TÉLI / WINTER: a kazán a fűtési rendszerre dolgozik, valamint a melegvíz-készítésről is gondoskodik.

NYÁRI / SUMMER: a kazán csak használati-melegvizet készít. A fűtés kikapcsolt állapotban van.

OFF: a kazán nem üzemel, szükség esetén azonban a fagymentesítő funkció működésbe hozza a kazánt.

A fűtőkör hőmérsékletének beállítása



MIN: a fűtővíz minimális előremenő hőmérséklete, melyet a kazán fűtési igény esetén modulációs üzemben biztosít.

(a szabályozás típusa: belső hőmérséklet / külső hőmérséklet / belső és külső hőmérséklet)

MAX: a fűtővíz maximális előremenő hőmérséklete, melyet a kazán fűtési igény esetén modulációs üzemben biztosít.

(a szabályozás típusa: belső hőmérséklet / külső hőmérséklet / belső és külső hőmérséklet)

MAX: a fűtővíz maximális előremenő hőmérséklete, melyet a kazán fűtésigény esetén folyamatosan biztosít. (a szabályozás típusa: on/off)

A használati-melegvíz hőmérsékletének beállítása



HMV-HŐMÉRSÉKLET / DOMESTIC HOT WATER: a gázkazán az itt beállított értéknek megfelelő hőmérsékletű használati-melegvizet állítja elő.







Az előremenő fűtővíz-hőmérséklet szabályozásának módja











Bizonyos esetekben azonban fontos, hogy ez a paraméter 0-án álljon (lásd később a Getaway ismertetőjében).





Arányossági tényező beállítása (szakszerviz által)







App – Webapp

Ezzel a szobatermosztáttal a MYSPOT alkalmazáson keresztül (ami a Google play áruházból és az Apple áruházból egyaránt letölthető) távolról is működtethető a Fondital gázkazán. A telepítéssel és használattal kapcsolatban olvassa el a Geatawayről szóló fejezetet.

Az app letöltését követően a szobatermosztát a fondital.it weboldalon lévő Webappon keresztül is elérhetővé válik.

Szakszerviz általi távoli elérés

A beállítások ("settings") oldalon belül a tulajdonos engedélyezheti a Fondital szakszerviz számára a kazán Spoton keresztüli távoli elérését ("activate assistance").

Az elem cseréje

Amennyiben a kijelzőn megjelenik az D ikon, szükségessé válik az elem cseréje. 2 db 1.5V-os, AAA-s alkáli elemet használjon (ne újratölthetőt).

* bár a termosztát továbbra is működőképes marad, a kijelző nem jeleníti meg a szükséges információkat. Mindenképpen cseréljen elemet.

Az elem cseréje

Vegye le a termosztátot a fali tartóról, majd cserélje ki az elemet - ügyeljen a helyes polaritásra:





FIGYELEM: az elemcserét (vagy az első bekapcsolást) követően ne felejtse el beállítani az aktuális dátumot és a pontos időt.



FIGYELEM: az elemcseréről a tulajdonosnak kell gondoskodnia. A gyártó nem vállal felelősséget az ennek elmulasztásából vagy a használati útmutatóban leírtak be nem tartásából eredő személyi- és/vagy vagyoni károkért.



VESZÉLY: nem megfelelő elemek alkalmazásakor fennállhat az elemek felrobbanásának lehetősége.

A GATEWAY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Általános ismertető







BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos csatlakoztatások kialakítását csak erre jogosult szakember végezheti el a hatályos jogszabályok és előírások betartása mellett. Az eszközön végzett bármilyen módosítás a garancia megvonását eredményezi. A Getaway négyeres csatlakoztatását az előző oldalon található ábra szemlélteti. A kazán és a Getaway között kéteres, vezetékes BUS-kapcsolat van: a Getaway BUS-csatlakozását és a gázkazán "modulációs szabályozó / remote control" pontjait árnyékolt vezetékkel kell összekőtni.

Elektromos csatlakoztatás

Mielőtt az elektromos kötések kialakítását elkezdi, húzza ki a kazán tápellátását, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.

- A Getaway tápellátását ugyanarra a kismegszakítóra csatlakoztassa, amin a kazán is található (FONTOS, HOGY A GETAWAY ÉS A KAZÁN EGYSZERRE LEGYEN FESZÜLTSÉG ALÁ HELYEZVE).
- Amennyiben zónaszelep is található a rendszerben, annak vezetékét is csatlakoztassa. A helyes bekötéshez kövesse a szelep használati útmutatójában foglaltakat.
- Kösse össze a Getaway BUS-csatlakozóját a gázkazán "modulációs szabályozó / remote control" pontjával - a csatlakozás nem polaritás-érzékeny.

Ezt követően helyezze feszültség alá a rendszert.



FIGYELEM: miután a Getaway és a kazán között létrejött a kapcsolat, a kijelzőn a "CON" felirat jelenik meg.

A Gateway üzembe helyezése.

A Spot termosztát gyárilag konfigurálva van a Getaway-jel, így nincs szükség további konfigurálások elvégzésére.

Ha azonban ezen lépések elvégzésére mégis szükség lenne, a következő oldalon találhatóak meg a Spot termosztát konfigurálásának lépései.

A kijelző LED-ek jelmagyarázata

A Spot Gateway LED-ekkel van ellátva, melyek az aktuális üzemállapot jelzését szolgálják. A LEDek az alábbiak függvényében vagy világítanak vagy villognak:

- Tápellátás LED / Pwr LED: a Getaway tápellátását jelzi. Ha feszültség alatt van, akkor egy folyamatos zöld fény világít.
- · BLE LED: a Gateway és a Spot termosztát közötti bluetooth kapcsolatot jelenti:
 - » 1 villanás 4 másodpercenként: azt jelzi, hogy a két eszköz kapcsolatban van egymással, a kettejük közötti kommunikáció folyamatos.
 - » 5 villogás másodpercenként: azt jelenti, hogy a Gateway megpróbál csatlakozni aSpothoz. Amennyiben ez gyakori, próbálja közelebb hozni őket egymáshoz.
- Wi-Fi LED: szerviz LED, ami független a Gateway-től, működése teljes mértékben független a Getaway állapotától.
- · Cloud LED: ez jelzi a kapcsolat meglétét az otthoni WiFi-hálózat és a Spot felhője között.
 - » Nem világít: azt jelenti, hogy a Getaway nem kapcsolódik a WiFi-hálózathoz, vagy hogy a Getaway nincs csatlakoztatva semmihez. A Spot WiFi nélkül is képes üzemelni a BLE (bluetooth) kapcsolat megléte mellett.
 - » 1 villanás másodpercenként: azt jelzi, hogy a Gateway csatlakozni próbál a WiFihálózathoz vagy a fiókhoz. Ha a villogás folyamatosan jelen van, ellenőrizni kell, hogy a WiFi-hálózat működik-e vagy hogy a jelszó helyesen lett-e megadva.
 - » Világít: azt jelzi, hogy a Gateway csatlakozott a WiFi-hálózathoz, valamint a Cloudhoz és rendeltetésszerűen működik.
- BUS LED: a kazán és a Getaway közötti kapcsolat létrejöttét jelzi.
 - » Ha a LED másodpercenként egyszer villan fel, az azt jelenti, hogy nincs kommunikáció a kazán és a Getaway között.
 - » Ha a LED másodpercenként ötször villan fel, az azt jelenti, hogy van kommunikáció a kazán és a Getaway között.

A Gateway és Spot termosztát összeismertetése

A Spot-szettben található Gateway és Spot termosztát gyárilag párosítva van, de ha egy új vagy további Spot termosztátokat (Getaway-enként maximum három csatlakoztatására van lehetőség) szeretnénk felismertetni, akkor az alábbi lépéseket kell elvégezni:

Győződjön meg róla, hogy a Gateway legalább 5 perce bekapcsolt állapotban van.









Nyomja meg és tartsa nyomva a **Rst** gombot addig, amíg a **BLE** LED villogása a másodpercenkénti 5-ről 1-re nem csökken. Az alapállopatban lévő kijelző mellett nyomja meg és tartsa nyomva a Spot termosztátot három másodpercig. A menü megjelenése után forgassa a tekerőgombot a "Diagnostic"-ig, és nyomja meg a belépéshez.



3. lépés



4. lépés

Nyomja meg ismét a Spot termosztátot és a "Pairing / Párosítás" üzenet jelenik meg rajta. Miután felismerték egymást, a "Disconnet / leválasztás" jelenik meg a kijetzőn.

A főmenübe történő visszalépéshez nyomja meg pár másodpercig a Spot termosztátot. Kapcsolja ki, majd ismét be a Gateway-t.

A Gateway és a Wi-Fi-hálózat csatlakoztatása (fiók-kapcsolat)



FIGYELEM: Mielőtt hozzákezd ehhez a művelethez, győződjön meg róla, hogy a WiFi-hálózat elérhető, az internetkapcsolat működik, illetve hogy a csatlakozáshoz szükséges jelszó rendelkezésre áll.

Ha a Spot termosztátot távolról is szeretné elérni, kérjük, töltse le a MYSPOT alkalmazást a Google Play áruházból vagy Apple App áruházából. Nyissa meg az alkalmazást, hozza létre fiókját majd regisztrálja, csatlakoztassa a Getaway-t a Wi-Fi-hálózathoz.









Csatlakoztassa a Getaway-t az elektromos hálózathoz, majd várjon néhány percet...



3. lépés

Kapcsolja ki, majd be a Getaway-t.

Ötször nyomja meg a **Rst** gombot. A **Cloud** és a **BLE** LED-ek világítani kezdenek.



4. lépés

Ha a **Cloud** és a **BLE** LED-ek egyszerre, másodpercenként egyszer villannak fel, azt jelzik, hogy a Getaway Jotto_Config_AP üzemmódba került.

(*) egyszerre villognak

Nyissa meg a Spot alkalmazást és jelentkezzen be. "Nincs hozzárendelve eszköz" felirat jelenik meg, nyomja meg a "+" gombot és válassza ki a "Jotto_Config_AP"-ot. Ezt követően válassza ki a WiFi-hálózatot és adja meg a hozzá tartozó jelszót. Miután csatlakozott, láthatóvá válik az új Spot, nyomja meg a "Következő" gombot és adjon nevet a termosztátnak.



.....



A Gateway Wi-Fi-hálózatának módosítása

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag módosítani kell a Getaway-hez kapcsolódó WiFi-hálózatot, úgy az alábbi lépések elvégzésére van szükség:



FIGYELEM: Mielőtt hozzákezd ehhez a művelethez, győződjön meg róla, hogy a WiFi-hálózat elérhető, az internetkapcsolat működik, illetve hogy a csatlakozáshoz szükséges jelszó rendelkezésre áll.



Csatlakoztassa a Getaway-t az elektromos hálózathoz, majd várjon néhány percet...



Ötször nyomja meg a **Rst** gombot. A **Cloud** és a **BLE** LED-ek egyszerre felvillannak, majd a Getaway ki- és bekapcsol.



Kapcsolja ki, majd be a Getaway-t.



Ha a **Cloud** és a **BLE** LED-ek egyszerre, másodpercenként egyszer villannak fel, azt jelzik, hogy a Getaway Spot_Config_AP üzemmódba került.

(*) egyszerre villognak

Nyissa meg a Spot alkalmazást, válassza a "Beállítások" menüpontot, majd a "FRISSÍTÉS"-t a "WIFI-HÁLÓZAT CSATLAKOZTATVA'-n belül. Ezt követően válassza ki a "Jotto_Con-fig_AP"-ot, keresse ki a WIFI-hálózatot és adja meg a hozzá tartozó jelszót. A sikeres csatlakozást követően az alkalmazás visszaáll a kezdőképernyőre.

	← Spot1 Beállítások 🗰	← Csatlakozás az eszközh ∃
Pippo MYSPOT v1.5.6 Redilitások		JOTTO_CONFIG_AP (+)
Formerial Exclude horzzásadása Kingeosztás Kigelembezets	SPOT TERMOSZTÁT NEVE Spot1 PROSTES WIFI-HÁLÓZAT CSATLAKOZTATVA Lab_Elettrico FROSTES GETAWAY SZOFVER VERZIÓSZÁMA 2.2.0.21 FROSTES SEGÍTSÉG ELÉRHETŐ 01	
	< ○ □	O

 Válasszon WiFi hál 	ózatot 🗐
WPA2	+
FNU WPA2	(+)
Guest-F OPEN	+
MagaSap WPA2	+
WPA2	+
WPA2	+
Lab_Elettrico	(+)
⊲ 0	





A Getaway második és harmadik zónával történő bővítése



FIGYELEM: a második és/vagy harmadik Spot termosztát csatlakoztatásához szükség van Wi-Fi routerre és internetkapcsolatra. Legfeljebb három Spot termosztát csatlakoztatható egy Geteway-hez, de ehhez szükség van egy "Spot kiegészítő egységre" is.

Győződjön meg róla, hogy a Gateway legalább 5 perce bekapcsolt állapotban van.



Nyomja meg és tartsa nyomva a **Rst** gombot addig, amíg a **BLE** LED villogása a másodpercenkénti 5-ről 1-re nem csökken.



Nyomja meg ismét a **Rst** gombot, a **BLE** LED másodpercenkét kétszer felvillan. Lehetőség nyílik a második Spot termosztát felismertetésére: kövesse az előző fejezet 3-as és 4-es lépéseit *A Gateway Wi-Fi-hálózatának* módosítása.



Nyomja meg a **Rst** gombot, a **Cloud** LED másodpercenként egyszer felvillan. Lehetőség nyílik a WiFi relé és a Spot 1 felismertetésére (lásd az alábbi fejezetben *Spot WiFi relé csatlakozás*).



Nyomja meg ismét a **Rst** gombot, a **Cloud** LED másodpercenkét kétszer felvillan. Lehetőség nyílik a második WiFi relé csatlakoztatására (lásd az alábbi fejezetben

Spot WiFi relé csatlakozás).



Nyomja meg ismét a Rst gombot, a BLE LED másodpercenként háromszor felvillan. Lehetőség nyllik a harmadik Spot termosztát felismertetésére: kövesse az előző, "A Gateway Wi-Fi-hálózatának módosítása" című fejezet 3-as és 4-es lépéseit. A Gateway Wi-Fihálózatának módosítása.



Nyomja meg ismét a **Rst** gombot, a **Cloud** LED másodpercenkét háromszor felvillan. Lehetőség nyílik a harmadik WiFi relé csatlakoztatására (lásd a "Spot WiFi relé csatlakozás" fejezetet).

Spot WiFi relé csatlakozás).

7. lépés

Kapcsolja ki, majd ismét be a Gateway-t.

Spot WiFi relé csatlakozás

Minden **Spot kiegészítő egység** rendelkezik WiFi-relével annak érdekében, hogy fogadni tudja a Spot termosztát jeleit. A rendeltetésszerű üzem érdekében kövesse az alábbi lépéseket, melyek a WiFi-hálózat, a Gateway és a **Spot Starter Kit** konfigurálását mutatják be. A relé elektromos csatlakozását az alábbiak szerint kell kialakítani:



Csatlakozás:

- 230 V-os, mágneses zónaszelep.
- Fondital zónaszabályozó (KITZONE05).

Maximális áramerősség: 10A 230V/AC.



Ez a relé a Fondital gázkészülékek számára készült, csak ez, a Spot kiegészítő egység részét képező relét használható. A Fondital nem vállal felelősséget az ettől eltérő relék alkalmazásából eredő hibákért



Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig, majd engedje el. A LED másodpercenként kettőt kezd villani. Vegye elő okostelefonját és kövesse az alábbi lépéseket:

200 CK 2026D W.	US85 #01051	200 CV 2010 B	US75 III.) 1035	500 CX. 505(2) %	US/SHOT
← Wi-Fi		① 192.168.4.1	0 :		ifi?
WIFI		JOTTO RL 2E3	3AE8055847	GO-AC750	▲ 88%
Wi-Fi+	off >	WFiManager		Lab_Elettrico	₿ 82%
Espenenza internet ottimizzata		Configure	WWFi	TP-Link_Guest_5278	▲ 80%
RETI DISPONIBILI		Configure WFI	(No Scan)	PHONE	▲ 44%
Lab_Elettrico	-	info		Guest-F	44%
		Peter	e	MagaSap	▲ 44%
JOTTO_RL_2E3AE8055847 Selvata	Ŧ			AM	▲ 44%
				ENT	▲ 44%
Guest-F Solvata	*			ENU	▲ 44%
TP-Link_Guest_5278	2			SSID	
Coloria				password	
AM Criptata	<i>n</i>				
FNT Criptata	9			save	
FNU Criptata	<i>n</i>			Scan	
PHONE Chinedata Constants Seamone Willingt Con			NO I X		
⊲ 0		⊲ (⊲ 0	

1. lépés

Lépjen a WiFi-re és válassza a "Spot_RL_xxxx"-csaki tornát, majd lépjen vissza és nyissa meg böngészőjében a "192 168 4 1" címet

A képen látható oldal nyílik meg. Kattintson а "WiFi konfigurálás"-ra ("Configure wifi").

Az oldal kilistázza az elérhető WiFi-hálózatokat. Válassza ki, melyikhez szeretné csatlakoztatni a Spot Gateway-t.

5ob	CA. 505)	26					01571	90	10:57	Solo 0	. 505@	P1	015
ŵ	0	0 19	2.16	8.4.1	/wifi	#p		1	:	Û	0	192.168.4.1/wifisav	e?s
		90. 101 101 900 800 800 800 800 800 800 800 800 800	ACIDO LEXERO LINK.Go CINE COLE COLE COLE C	02 ant.52	28	807 827 827 827 407 447 447 447 447						Credentials Served Toring to connect CSP To restwork. I & fails reconnect to AP to try again	
		00	AC750	60 50	e a								
07													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0				
ĝ	ŵ	ě	i.	t	1 y	ů	ì	0) P				
0			6	ŕ	ġ	ĥ	il	k	ì				
ŵ	l		x i	ċ	v	b	i i	ź	$\langle \times \rangle$				
		-		3	Switter	v	1	2	\checkmark	D E	INC	LESE ITALIANO	
123	~												

4. lépés

a WiFi-hálózat Adia mea jelszavát a Spot Gateway csatlakoztatásához és nyomja meg az entert.

5. lépés Ha minden rendben van a

hálózattal, a relén található LED nem villog tovább, hanem világítani kezd. Ha nem így történik, ismételje meg az előző lépéseket.



A relé készen áll arra, hogy a Gateway felismerie. Amikor ennek elvégzése érdekében az előző, A Getaway második és harmadik zónával történő kiegészítése fejezetet követve annak 4-es és 6-os pontjaihoz ér A Getaway második és harmadik zónával történő bővítése . nvomia meg a relé gombját is, hogy a Spot termosztáttal felismerhessék egymást.

Elektromos csatlakozások (szakszerviz által)

Rövid ismertetés

A termosztát az általa mért hőmérséklet függvényében képes szabályozni a kazán által előállított fütővíz-hőmérsékletet (lásd "A termosztát használati útmutatója" fejezetet). Az 1. zóna termosztátján (master) keresztül lehet állítani a kazán üzemét (TÉL - NYÁR - KI) valamint a használati-meleg víz kívánt hőmérsékletét.

Minden termosztáton látható a kazán aktuális üzemállapota (fűtés- és hmv-igény egyaránt), az égő működése, valamint a kazánban vagy a rendszerben esetlegesen keletkező hibajelenség.

A Fondital App (Android vagy Apple) lehetővé teszi a kazán okostelefonon keresztül történő üzemeltetését. Emellett lehetőséget biztosít arra, hogy a Fondital szakszerviz távolról elérje a gázkazánt, lekérdezhesse a működési paramétereket.







1-ES ÉS 3-AS FŰTŐKÖRÖK TERMOSZTÁTJAI esetén a fűtési jelleggörbéket 0-ra kell állítani. GÁZKAZÁN

- Állítsa a P60-as paramétert 2-esre (zónák száma).
- Állítsa a P61-es paramétert 0-ra.
- Állítsa be a P10-es paramétert (direkt kör jelleggörbéje).
- Az 1-es fűtőkör hőmérsékletét a kazán fűtés + / gombjai segítségével állítsa be.
- Állítsa be a P66-os paramétert (3. fűtőkör jelleggörbéje).
- Állítsa be a P67-es paramétert (3. zónához tartozó tervezett hőmérséklet).





Fondital S.p.A. - Società a unico socio 25079 VOBARNO (Brescia) Italy - Via Cerreto, 40 Tel. +39 0365 878 31 Fax +39 0365 878 304 e-mail: info@fondital.it www.fondital.com

A gyártó fenntartja a jogot a szükségesnek és hasznosnak ítélt módosítások elvégzésére, amelyek nem befolyásolják a készülék alapvető tulajdonságait.

Uff. Pubblicità IST 03 C 1451 - 01 | Gennaio 2021 (01/2021)